


Flat Heel



How to insert / remove flat heel

如何插入 / 取出平跟

วิธีใส่ / ถอดส้นแฟต



High Heel



How to insert / remove high heel

如何插入 / 取出高跟

วิธีใส่ / ถอดส้นสูง

1 INSERT



Insert heel into support base
将脚鞋跟插入支撑底座
ใส่ส้นรองเท้าเข้าที่ฐานรองรับส้น

2 INSERT



Push it all the way in
将其完全推入
ดันส้นรองเท้าเข้าไปจนสุด

3 INSERT




Press and hold the unlock button
按住解锁按钮
กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้

4 INSERT



Step on the heel to lock
将体重转移到脚后跟上以锁定
เหยียบลงบนส้นเท้าเพื่อล็อก

5 INSERT



Tiptoe forward to level the vamp position
脚尖向前，使鞋面位置保持水平
ปรับส่วนหน้าของรองเท้าให้สมดุลโดยยกเท้าไปข้างหน้า

1 REMOVE



Press the button to unlock
按下按钮解锁
กดปุ่มเพื่อปลดล็อก

2 REMOVE



Lift up the back of the shoe
把鞋后跟抬起来
จับส่วนหลังของรองเท้าขึ้น

3 REMOVE



Slide the heel backward
向后滑动鞋跟
เลื่อนส้นรองเท้าออกจากฐานรองรับส้น